

MŰSZAKI LAP

# TPO/FPO TISZTÍTÓ 5 l/CSOMAG

# BAU S-FPO RG

Tisztítószer a BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN tetőfedő műanyag (PVC) fóliák elkészítéséhez.

A BauderFPO RG tisztítót tiszta, puha ruhával vigye fel a szennyezett területekre, majd törölje szárazra. Ideális esetben a BauderSYN RET-N tisztítókendőt kell használni. Erősen szennyezett területek esetén ismételje meg az eljárást egy másik tisztítószerrel és egy új kendővel. Hagyja ezeket a helyeket megfelelően megszáradni.

Használat után zárja le jól a tartályt, és tárolja hűvös, száraz helyen.



INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA					
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS				
NÉV	TPO/FPO tisztító 5l/csomag		Lapok száma	BAU S-FPO RG	Lap

Létrehozva: 04.06.2026 02:07:38

Műszaki változások fenntartva