



Kirakodás és ellenőrzés

A szállítmányt átadásakor szemrevételezéssel ellenőrizni szükséges, hogy az hiánytalan és sértetlen-e. Ellenőrizze az áru nedvességét! A hiányosságokat aláírt szállítólevélen kell rögzíteni, majd haladéktalanul írásban jelenteni az illetékes értékesítési pontnak, az általános értékesítési és szállítási feltételekkel összhangban. Amennyiben a csomagban később jelentkezik olyan hiányosság, amely az átadásakor nem volt felismerhető, a jelentést az észrevételt követően haladéktalanul meg kell tenni. Ellenkező esetben az áru eme hiányosság ellenére jóváhagyottnak minősül. Daru segítségével történő összeállításnak emelőhevederek segítségével kell történnie. A hevedereket a fa raklapokra kell függeszteni. A 6 m hosszú terjedő rövid csomagok magasemelő kocsival is emelhetők vagy letehetők, megfelelő módon és védett villákkal (pl. gumi alátétekkel). Kivételt képeznek a védőfóliával bevont profillemek, amelyek csak hevederek segítségével emelhetők. A 6 m-nél hosszabb csomagok esetében ügyelni kell a lazaság vagy a lehajlás kockázatára! Ennek elkerülése érdekében kiegészítő emelőhevedereket kell használni az építményen, darusín-tartókkal vagy keresztartókkal. A csomagok emelése során ügyelni kell az egyensúlyra. A csomagok éleit a felső oldalon védeni szükséges, pl. fa lécek segítségével.

Raktározás

A csomagokat az építkezésen hosszanti irányban, kissé ferdén kell tárolni, hogy az esővíz elfolyhasson. Amennyiben nem kerülnek azonnal felhasználásra, célszerű őket természetes anyagból készült szellőző ponyvával letakarni (nem műanyag fóliával). Legfeljebb két csomag helyezhető egymásra. Ügyelni kell rá, hogy a szállító fák egymáson fekjedenek. Ha a csomagot elegendő levegőellátás hiányában nedvesség hatása éri, néhány napon belül a horganyzott részekon „fehér rozsda” keletkezik. Az alumínium elemek esetében ellenőrizni kell, hogy érintésre az alumínium hideg-e. Amennyiben így van, tárolja az alumínium elemeket hűvös, zárt, huzatmentes helyiségben, hogy az alumínium fokozatosan melegedhessen fel. Amennyiben nem így tesz, az alumínium felületen „fekete kutas korrózió” keletkezik! Sőt, a kiegészítő műanyag bevonattal ellátott anyagok esetében hosszabb időn át tartó nem megfelelő raktározást követően fémes korrózió jelenhet meg. Az ilyen károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A kinyitott csomagok elemeit elsősorban a munka végeztével biztosítani kell a viharral szemben. A terhelés önmagában nem elegendő. Zsinórok vagy kötelek segítségével történő rögzítés szükséges. A tetőn és az épület külső szélein végzett szerelési munkák esetében az érvényes előírások szerint kell eljárni! Az anyagmozgatás vagy átrakodás az építkezésen csakis emelőhevederek segítségével történhet, a műanyag bevonatok vagy a gypjjúrétegek védelme érdekében.

Védőfólia

A ragasztott védőfóliákat a szerelést követően azonnal, de legkésőbb a szállítást követő négy héten belül el kell távolítani. A védőfóliák védendőek az UV-sugárzással szemben. Szélsőséges hőmérsékletek (+25 °C felett és +1 °C alatt) mellett a védőfólia már nem távolítható el. Ez a sík lemezekre is érvényes! A környezetbarát PE fóliák gond nélkül ártalmatlaníthatók.

Szerelés

A profillemek és a szendvicelemek szerelésakor rendszerint csak munkakesztyűben ajánlott dolgozni. A fém felületű építőelemek és a csupasz alumínium elemek azonos, hosszanti irányban helyezendők el! Ügyeljen az irányt jelző nyílra (hosszanti irány), és minden elemre vigye át!

**Kövesse a szerelésre vonatkozó ajánlásainkat,
illetve az ágazati irányelveket.**

