



Raztovarjanje in pregled

Dobavo vizualno preglejte in se prepričajte, da je popolna in nepoškodovana. Preglejte vlažnost materiala. Pomanjkljivosti navedite na obrazec »Pregled dobave« in se vsekakor obrnite na odgovorno osebo prodajno-skladiščnega centra. V primeru da se pomanjkljivost odkrije po odprtju pokrova, nameščenega na paleti, ni pa je bilo mogoče opaziti pri raztovarjanju, se takoj obrnite na prodajno-skladiščni center. Raztovarjanje s pomočjo žerjava izvedite z ustreznimi jermeni - pasovi za raztovarjanje. Jermena namestite pod leseno paletu. Kratke kose (do 6 m) je mogoče raztovoriti s pomočjo viličarjev s prilagojenimi in zaščitnimi vilicami (npr. z gumijastimi podstavki). Iz tega določila so izvzeti kosi z zaščitno folijo, s katerimi je mogoče manipulirati izrecno s pomočjo jermenov. Pri kosih, daljših od 6 metrov, upoštevajte previs in zlom palete. Da bi se tem pojavom izognili, si na mestu raztovarjanja pomagajte z dodatnimi jermeni ali pomožnimi nosilci. Izjemno je pomembno, da med manipuliranjem paleto ohranjate v vodoravnem položaju. Rob palete zaščitite s pomočjo lesenih letev.

Skladiščenje

Paletu na gradbišču skladiščite v vodoravnem položaju z blagim naklonom v smer profila, da omogočite odtekanje deževnice. Če kritine ne nameravate namestiti takoj, jo zaščitite, tj. pokrijte s ponjavo iz naravnega materiala (ne s folijo). Na posamezno paletu postavite največ eno paletu. Upoštevajte, da so prečne letve trdno sprijete s pokrovom. Izjemno je pomembno, da poskrbite za zadosten pretok zraka, v nasprotnem primeru bo na pločevini prišlo do pojava »bele rje«. Pri aluminijasti kritini preverite, ali je ta na dotik hladna. Če je temu tako, jo skladiščite v zaprtem prostoru in ji omogočite pretok zraka med ploščami. Če za to ne poskrbite, se bo na aluminiju pojavila t.i. »črna ledena korozija«. Pri materialu s plastičnim zaključnim slojem lahko v primeru daljšega nepravilnega skladiščenja navsezadnje pride do korozije zaključnega sloja. Kakršno koli garancijo v takšnem primeru zavračamo. Ob zaključku delovnega dne nepritrjene kose obvezno zaščitite pred vetrom. Minimalna obtežitev ne zadošča, saj je kose potrebno dodatno obtežiti in jih pritrditi z vrvjo. Pri montaži na zunanje dele strehe lahko s strešno kritino rokujete v skladu s predpisi, ki jih narekuje Zakon o varnosti na delovnem mestu. Rokovanje ali premeščanje na gradbišču lahko izvajate s pomočjo jermenov, da preprečite poškodovanje zaščitnega sloja in robov.

Zaščitna folija

Prilepljeno zaščitno folijo odstranite takoj po namestitvi tj. najkasneje v 4 tednih po proizvodnji. Pločevino z zaščitno folijo zaščitite pred UV sevanjem. Pri temperaturah nad +25 C° in pod +1 C° odstranitev zaščitne folije ni mogoča. Ekološko PE folijo lahko odložite med odpadke brez kakršnih koli posebnih omejitev.

Namestitev

Pri rokovanju in montaži strešne kritine in trapezne kritine vam priporočamo uporabo zaščitnih rokavic. Elemente s kovinskim zaključnim slojem in aluminijaste elemente skladiščite v vodoravni smeri. Upoštevajte puščico, narisano na tem obrazcu!

Upoštevajte navodila za namestitev in priložene smernice.



SMER NATOVARJANJA

