




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОКИ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1** Сетка
- 2** Предназначен для выреза
- 3** Диаметр: 75, 80, 90, 100, 110, 125 мм
- 4** Предназначен для выреза: 75, 80, 90, 100, 110, 125 мм
- 5** Откидная крышка
- 6** Грязеуловитель
- 7** Сухой антизапаховый клапан
- 8** Корпус слива (нижний слив) D 110, D 125, UNIVERSAL D 110/125
- 9** Корпус слива (боковой слив) D 110

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- A** Сливная труба
- B** Сливная труба прямоугольного сечения
- C** Решетка



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОКИ

