




MONTAGEANLEITUNG REGENSINKKÄSTEN



BESCHRIFTUNG:

- 1 Gitter
- 2 Zum Ausschneiden vorgesehen
- 3 Durchmesser: 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm
- 4 Zum Ausschneiden vorgesehen: 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm
- 5 Klapptdeckel
- 6 Schmutzfangkorb
- 7 Trockene Anti-Geruchsklappe
- 8 Einlasskörper (Bodenablauf) D 110, D 125, UNIVERSAL D 110/125
- 9 Einlasskörper (seitlicher Abfluss) D 110

ANWENDUNG:

- A Dachablaufrohre
- B Vierkantdachablaufrohre
- C Kette



TEMPERATUR
max. 90°C



LASTKAPAZITÄT
K3 – 300 kg

