




NEUER EINHÄNGEKESSEL PREMIUM





UNSER NEUESTES ANGEBOT UMFASST EINEN EINHÄNGEKESSEL PREMIUM MIT KLEMMFEDERTECHNIK, MIT DER SICH DER BOGEN EINFACH IN DIE GEWÜNSCHTE RICHTUNG DREHEN LÄSST UND IN JEDER POSITION ZUVERLÄSSIG HÄLT. DIESE TECHNIK ERMÖGLICHT EINE EINFACHE MONTAGE AUF JEDEN BOGEN OHNE NIETEN.

VERFÜGBARE MATERIALIEN

-  Verzinkt
-  Aluminium
-  Zink
-  Kupfer
-  Edelstahl

FARBOPTIONEN

-  Verzinkt beschichtet
-  Aluminium beschichtet
-  Aluminium beschichtet W.15

VORTEILE AUF EINEN BLICK

-  Montage ohne Werkzeug
-  Sicherer Anschluss mit der Klemmfeder
-  Drehen leicht gemacht
-  Mit allen gängigen Rohrbögen kompatibel
-  Spart Zeit, ist effektiv und innovativ


EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE



MASSE


1.	200/60
2.	250/60
3.	250/80
4.	280/80
5.	280/100
6.	333/80
7.	333/100
8.	333/120
9.	400/100
10.	400/120
11.	400/150






1. EINFACH UND SCHNELL

Der Einhängekessel wird in die vordere Lasche der bereits montierten Rinne eingehängt.




7. LOCHAUSSCHNITT UMBÖRDELN

Den Lochausschnitt mit einem Silikonhammer ca. 4 mm umbördeln.




2. HANDMONTAGE

Den Einhängekessel in die gewünschte Position bringen und die hinteren Laschen bis zum Anschlag einbiegen.




8. BOGEN AUFSTECKEN

Den Bogen unten am Einhängekessel mit der Klemmfeder aufstecken.




3. VERMESSUNG

Mit einem Stift die Mittellinie für die Kesselöffnung anzeichnen.




9. BOGEN DREHEN

Der aufgesteckte Bogen lässt sich einfach in die gewünschte Richtung drehen bzw. herumdrehen.




4. SCHABLONE EINLEGEN

Schablone einlegen
Die KJG Schablone auf die in der Rinne angezeichnete Mittellinie legen.




10. PROVISORISCHE LÖSUNG

Wenn das Dachrinnensystem noch nicht komplett ist, lässt sich der Bogen in eine vorläufige Stellung drehen.




5. LOCHAUSSCHNITT ANZEICHNEN

Lochausschnitt anzeichnen
Mit Hilfe der Schablone den Lochausschnitt anzeichnen.



11. MONTAGE OHNE WERKZEUG

Montage ohne Werkzeug
Bei der Endmontage ist kein Bohrwerkzeug oder Nietzange erforderlich.




6. LOCHAUSSCHNITT HERSTELLEN

Lochausschnitt herstellen
Mit dem passenden Werkzeug den Lochausschnitt ausschneiden.




12. HOHE PRODUKTIVITÄT

- perfektes System
- spart Zeit
- sichere Montage
- normgerecht
- rational und innovativ



RICHTIGE MONTAGE

Die richtige Position des Einhängekessels ist von der genauen Montage des Rinneneisens und der Dachrinne abhängig.



FALSCHE MONTAGE

WICHTIGER HINWEIS

Bei maximaler Füllung der Dachrinne wie auch aus Sicherheitsgründen muss Wasser durch den äußeren Rand der Dachrinne ablaufen.

